



## Zur Wiederauffrischung

- Vollpflege nach der Intensivreinigung
- selbstglänzend
- Versiegelung

**Geeignet für:** Neuaufbau einer pflegenden Schutzschicht bei Vinylböden nach einer Intensivreinigung mit einem geeigneten Reiniger. Vinyl Refresher ist ein selbstglänzendes Pflegemittel auf der Basis von Acrylaten. Die Oberfläche wird gepflegt, versiegelt und zugleich geschützt, leichte Kratzer kaschiert. Vinyl Refresher wird nach Verlegung oder nach der Intensivreinigung zur vorbeugenden Pflege und Auffrischung des Bodens aufgebracht.

## Anwendung/Verarbeitung:

- Oberfläche muss sauber, staubfrei und trocken sein
- Verunreinigungen mit einem geeigneten Reiniger entfernen und abtrocknen lassen
- Unverdünnt anwenden
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
- Ergibt seidenglänzende Oberfläche.

Vinyl Refresher unverdünnt mit angefeuchtetem Tuch oder Wischmop gleichmäßig auftragen. Stehende Nässe und Tropfen vermeiden. Nicht polieren. Vinyl Refresher ergibt eine selbstglänzende Oberfläche.

**Verbrauch:** Ca. 15 ml/m<sup>2</sup>, d. h. 1 Liter Vinyl Refresher reicht für ca. 60 – 70 m<sup>2</sup> Fläche pro Auftrag.

**Reinigung:** Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei.

**Inhaltsstoffe:** Wasser, Polymerdispersion, Carnaubawachs, Emulgatoren, < 5% nichtionische Tenside, Topfkonservierung (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), Reaktionsgemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT/MIT), Zink-Pyrrhion; Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0)8465-173825).

**Wichtige Hinweise:** Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080112.

**Erhältlich in:** 1 Liter und 2,5 Liter.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.